



Åtgärder som ska utföras under den regelbundna besiktningen

Segmentport **UniPro**, **UniPro NANO80**, **UniTherm** och **Prime** för garage med **MOTO**-drivenhet

- [] **Identifiera porten** – kontrollera portens typ/modell och serienumret.
- [] **Kontrollera portskyltar** och varningsetiketter – byt ut vid behov.
- [] **Kontrollera garantisedeln** – giltighet och aktuellt innehåll.
- [] **Kontrollera att porten är korrekt monterad** – kontrollera skicket på monteringskruvar, löpskena, spår och gångjärn. Kontrollera att gångjärnen har monterats i enlighet med monterings- och bruksanvisningen och om det krävs ett avstånd mellan panelerna för att möjliggöra korrekt drift.
- [] **Kontrollera fjädrarna**, inklusive skick och spänning – justera vid behov.
- [] **Smörj fjädrarna** (ett halvfast fett rekommenderas, t.ex. Würth HSW 100)
- [] **Kontrollera skicket på säkerhetsanordningarna** – vidta åtgärder för att förhindra att en vajer eller fjäder går sönder.
- [] **Utför en visuell inspektion av panelernas skick** – ge speciellt akt på eventuella skador.
- [] **Kontrollera skicket på löprullarna** – de ska rotera smidigt vid öppning och stängning av porten.
- [] **Utför en visuell inspektion** av spårens tekniska skick.
- [] **Smörj gångjärn och löprullar** med ett halvfast fett, t.ex. Würth HSW 100.
- [] **Kontrollera att vajrarna är korrekt upprullade**, vajrarnas spänning och tekniska skick. (Byt ut vajrarna om det finns synliga skador, t.ex. veck, avbrutna trådar och korrosion).
- [] **Kontrollera skicket på tätningen** – byt ut vid synliga skador.
- [] **Kontrollera botten tätningen** och att vattnet rinner undan som avsett.
- [] **Kontrollera att låset fungerar som avsett** (i förekommande fall).
- [] **Kontrollera att den automatiska drivenheten är korrekt fastsatt.**
- [] **Kontrollera att den automatiska drivenheten fungerar som avsett** – kontrollera gränslägesbrytarens justering.
- [] **Kontrollera drivkedjans/remmens spänning.**
- [] **Testa skyddsanordningen för överbelastning.** Se till att hinderdetekteringsystemet fungerar i enlighet med kraven i standarden SS-EN 12453.
- [] **Kontrollera andra säkerhetsanordningar** – fotoceller, öppningssensor för gångdörr (i förekommande fall).
- [] **Kontrollera den automatiska drivenhetens inaktiveringssystem.**
- [] **Kontrollera den fjärrstyrda sändarens funktion** – byt batterier vid behov.
- [] **Läs av antalet cykler och anteckna resultatet på garantisedeln.** Om portavläsningen överstiger 20 000 cykler ska både fjädrar och vajrar bytas ut (antalet cykler räknas från datumet för föregående byte av fjäder och vajer).
- [] **Åtgärda eventuella avvikelser som påvisas vid inspektionen av portens drift** och eventuella komponentsskador som kan påverka säkerheten vid drift.

Detta dokument uppfyller kraven i tillämpliga standarder och rekommenderas av konstruktionsavdelningen på WIŚNIOWSKI.